

Hoe bouw ik de Burioni pad om tot boomloos pad?

Deze pad is met inlagen geschikt voor paarden met een rechte rug, lage tot middelhoge schoft en voldoende bespiering of massa naast de wervelkolom

Benodigdheden:

- Stevige naalden
- Textiellijm
- ijzergaren
- Klittenband
- Inlagen

Haal de naad aan de voorzijde van de pad op 2 plekken los. Zo krijg je 1 groot inlagevlak. Deze openingen maak je hersluitbaar door het plaatsen van klittenband (met textiel lijm + vastnaaien

Het belangrijkste is de positionering van de inlagen. De ruimte boven de wervelkolom moet ongeveer 4 vingers breed zijn. Aan beide zijden kun je de rugnaad dichtnaaien zodat je 2 grote vlakken krijgt. Een ander optie is om de inlagen vast te maken d.m.v. lijm of vastnaaien in je pad. Let er wel op dat je dan voor het wassen de inlagen niet meer kunt verwijderen.



Rugnaad (rode lijnen, ruimte er tussen ongeveer 4 vingers) dichtnaaien. Zo creëer je bij het plaatsen van de inlagen wervelkolom vrijheid.



Kifrahorse.nl
Freemax-western.nl